



## **Bedienungstipps für Absauganlage HE 3600 IC mit Longopac**

**Unsere Absauganlage HE 3600 IC mit Longopac ist ein speziell entwickelter Sauger, der in kürzester Zeit große Mengen Feinstaub aufnehmen kann.**

**Das Longopac-System ist ein in sich geschlossenes System, mit dem man absolut staubfrei arbeiten kann.**

**Es besteht aus einem 22 Meter langen stabilen Endlosschlauch, der an der Unterseite der Absauganlage befestigt ist. Das Ende dieses Schlauches wird mit einem Kabelband verschlossen.**

**Alle Motoren einschalten. Das patentierte Filtersystem ermöglicht einen pausenlosen Einsatz. Darauf achten, dass das Fräsgut im Longopac nicht zu schwer wird (Richtwert: ca. 3 - 4 Mal pro Heizkreis).**

**Motoren ausschalten. Schalter für die außerordentliche Filterreinigung betätigen bis der restliche Staub in den Longopac fällt.**

**Den Endlosschlauch etwas nach unten ziehen und mit einem Kabelband verschließen. Oberhalb ein weiteres Kabelband setzen und zwischen den beiden Kabelbändern den Schlauch durchtrennen.**

**Den gefüllten Sack entsorgen.**

**Endlosschlauch etwas nach unten ziehen, Motoren einschalten und weiter geht's.**

**Der Rest ist wie bei allem im Leben „Learning by Doing“.**

**Sollten noch Fragen oder Probleme auftauchen, können Sie uns unter +49 (0)2562/70113-0 anrufen. Wir helfen gerne weiter.**